

Cài đặt biến tần AltivarATV212



Schneider Electric Vietnam - Vinh Tung - Apr 2013

Check the connection diagram ATV12

(Xem sơ đồ đấu nối của ATV12)



Check the connection diagram ATV303E

(Xem sơ đồ đấu nối của ATV303E)



Check the connection diagram ATV212 (Xem sơ đồ đấu nối của ATV212)



Check the connection diagram ATV312

(Xem sơ đồ đấu nối của ATV312)



Check the connection diagram ATV32

(Xem sơ đồ đấu nối của ATV32)



Check the connection diagram ATV61/71

(Xem sơ đồ đấu nối của ATV61/71)



(Tham khảo cài đặt mặc định của ATV12)

Drive factory settings

The Altivar 12 is factory-set for the most common operating conditions (motor rating according to drive rating):

- Display: drive ready (r d y) motor stopped or motor frequency reference while running
- · Automatic adaptation of the deceleration ramp in the event of overvoltage on braking.
- · No automatic restarting after a detected fault is cleared
- · Logic inputs:
 - LI1: forward (2-wire transitional control)
 - LI2, LI3, LI4: no assignment
- · Logic output: LO1: no assignment
- · Analog input: Al1 (0 to + 5 V) speed reference
- · Relay R1: the contact opens in the event of a detected fault (or drive off)
- · Analog output AO1: no assignment

Code	Description	Value	
bFr	Standard motor frequency	50 Hz	
Un S	Rated motor voltage	230 V	
ALL	Acceleration	3 seconds	
dEE	Deceleration	3 seconds	
LSP	Low speed	0 Hz	
HSP	High speed	50 Hz	
EFF	Motor control type	Standard U/F law	
UFr	IR compensation (law U/F)	100%	
IEh	Motor thermal current	equal to nominal motor current (value determined by drive rating)	
SdEl	Automatic DC injection current	0.7 x nominal drive current, for 0.5 seconds.	
SFr	Switching frequency	4 kHz	

Schneider Electric Vietnam - Vinh Tung - Apr 2013

(Tham khảo cài đăt mặc định của ATV303E) Drive factory settings

The ATV303 is factory-set for the most common operating conditions (motor rating according to drive rating):

- Display: drive ready (- 0 0) with motor stopped or motor frequency reference while running
- · Automatic adaptation of the deceleration ramp in the event of overvoltage on braking
- No automatic restarting after a detected fault is cleared
- Logic inputs:
 - LI1: forward (2-wire transitional control)
 - LI2, LI3, LI4: no assignment
- Logic output: LO1: no assignment
- Analog input: Al1 (0 to + 5 V) speed reference
- Relay R1: fault as default setting. R1A opens and R1B closes when a fault is detected or no line voltage is present.
- Analog output AO1: no assignment

Code	Description	Value	
301	Standard motor frequency	50 Hz	
304	Rated motor voltage	380V	
50 1.0	Acceleration	3 s	
501.1	Deceleration	3 s	
5 12.0	Low speed	0 Hz	
5 12.2	High speed	50 Hz	
309	Motor control type	Standard U/F law	
3 1 0	IR compensation	100%	
604.0	Motor thermal current	equal to nominal motor current (value determined by drive rating)	
504.1	Automatic DC injection current	0.7 x rated drive current, for 0.5 seconds.	
315	Switching frequency	4 kHz	

(Tham khảo cài đặt mặc định của ATV212)

Drive factory settings

The Altivar 212 is factory-set for the most common operating conditions:

- [Mot cont. mode sel.] (P E): [Variable torque] (P E = 1)
- [Upper limit freq] (UL) = 50.0 Hz
- [Low limit frequency] (L L) = 0.0 Hz
- [Switch. freq. level] (F 3 0 0): depending on drive rating
- [Auto ramp] (*R U I*) = [Enable] (*R U I* = *I*)

Parameter which depends on Macro Programming [Auto set function] (RUY) = 0

- Command reference: logic inputs ([Command mode sel] ([[]]] = 0)
- Speed reference: analog input VIA = 0–10 V or 0–20 mA ([Frequency mode sel] (F II II d) = 1, (F 2 II I)= 0)
- F: run forward (F | | |= 2)
- R: preset speed 1 (F | |2=6)
- RES: clear detected fault (F | | 3 = 10)
- Drive ready for operation (F | | B = 1)

If the above values are compatible with the application, the drive can be used without changing the settings.

(Tham khảo cài đăt mặc định của ATV212) Factory settings

The Altivar 312 is factory-set for the most common operating conditions:

- · Display: drive ready [Ready] (rdY) with motor stopped, and motor frequency with motor running.
- The LI5 and LI6 and logic inputs, Al3 analog input, AOC analog output, and R2 relay are unaffected.
- · Stop mode when fault detected: freewheel

Code Description		Value		
bFr	[Standard mot. freq]	[50Hz IEC]		
FCC	[2/3 wire control]	[2 wire] (2C): 2-wire control		
UFE	[U/F mot 1 selected]	[SVC] (n): Sensorless flux vector control for constant torque applications		
A C C D E C	[Acceleration] [Deceleration]	3.00 seconds		
LSP	[Low speed]	0 Hz		
HSP	[High speed]	50 Hz		
IEH	[Mot. therm. current]	Nominal motor current (value depending on drive rating)		
SdEl	[Auto DC inj. level 1]	0.7 x nominal drive current, for 0.5 seconds		
SFr	[Switching freq.]	4 kHz		
rr5	[Reverse assign.]	[LI2] (LI2): Logic input LI2		
P 5 2	[2 preset speeds]	[LI3] (LI3): Logic input LI3		
PSY	[4 preset speeds]	[LI4] (LI4): Logic input LI4		
Frl	[Ref.1 channel]	[AI1] (AI1) - Analog input AI1		
5 A 2	[Summing ref. 2]	[AI2] (AI2) - Analog input AI2		
r 1	[R1 Assignment]	[No drive flt] (FLt): The contact opens when a fault is detected or when the drive has been switched off		
br A	[Dec ramp adapt.]	[Yes] (YES): Function active (automatic adaptation of deceleration ramp)		
Atr	[Automatic restart]	[No] (nO): Function inactive		
SEE	[Type of stop]	[Ramp stop] (rMP): On ramp		
CFG	[Macro configuration]	[Factory set.] (Std) (1)		

Schneider Electric Vietnam – Vinh Tung – Apr 2013

(Tham khảo cài đặt mặc định của ATV32)

Code	Description	Factory settings values	Page
bFr	[Standard mot. freq]	[50Hz IEC]	74
FEE	[2/3 wire control]	[2 wire] (2 [): 2-wire control	73
EEE	[Motor control type]	[Standard] (5 E d): U/F 2 points (Volts/Hz) without internal speed loop	<u>92</u>
ALE	[Acceleration]	3.0 seconds	75
dEC	[Deceleration]	3.0 seconds	75
LSP	[Low speed]	0 Hz	75
HSP	[High speed]	50 Hz	75
IEH	[Mot. therm. current]	Nominal motor current (value depending on drive rating)	75
5dE I	[Auto DC inj. level 1]	0.7 x nominal drive current, for 0.5 seconds	81
SFr	[Switching freq.]	4 kHz	82
Frd	[Forward]	[LI1] (L / I): Logic input LI1	113
rrs	[Reverse assign.]	[LI2] (L 12): Logic input LI2	113
Frl	[Ref.1 channel]	[AI1] (R I): Analog input AI1	139
r 1	[R1 Assignment]	[No drive flt] (F L E): The contact opens when a fault is detected or when the drive has been switched off	<u>123</u>
brA	[Dec ramp adapt.]	[Yes] (9 E 5): Function active (automatic adaptation of deceleration ramp)	157
Atr	[Automatic restart]	[No] (a D): Function inactive	
5 E E	[Type of stop]	[Ramp stop] (r II P): On ramp	158
EFG	[Macro configuration]	[Start/Stop] (5 E 5)	70

(Tham khảo cài đặt mặc định của ATV61)

Drive factory settings

The Altivar 61 is factory-set for the most common operating conditions:

- Macro-configuration: Pumps/fans
- Motor frequency: 50 Hz
- · Energy-saving variable torque applications
- Normal stop mode on deceleration ramp
- · Stop mode in the event of a fault: freewheel
- · Linear, acceleration and deceleration ramps: 3 seconds
- Low speed: 0 Hz
- · High speed: 50 Hz
- · Motor thermal current = rated drive current
- Standstill injection braking current = 0.7 x rated drive current, for 0.5 seconds
- · No automatic starts after a fault
- Switching frequency 2.5 kHz or 12 kHz depending on drive rating
- · Logic inputs:
 - LI1: forward (1 operating direction), 2-wire control on transition
 - LI2: freewheel (stop is obtained when the input is at 0)
 - LI3: switching of 2nd speed reference
 - LI4: fault reset
 - LI5, LI6: inactive (not assigned)
- Analog inputs:
 - AI1: 1st speed reference 0 +10 V
 - AI2: 2nd speed reference 0-20 mA
- · Relay R1: The contact opens in the event of a fault (or drive off)
- Relay R2: The contact closes when the drive is in operation
- Analog output AO1: 0-20 mA, motor frequency

If the above values are compatible with the application, the drive can be used without changing the settings.

(Tham khảo cài đặt mặc định của ATV71)

Drive factory settings

The Altivar 71 is factory-set for the most common operating conditions:

- Macro configuration: Start/Stop
- Motor frequency: 50 Hz
- · Constant torque application, with sensorless flux vector control
- · Normal stop mode on deceleration ramp
- · Stop mode in the event of a fault: freewheel
- · Linear, acceleration and deceleration ramps: 3 seconds
- · Low speed: 0 Hz
- · High speed: 50 Hz
- Motor thermal current = rated drive current
- Standstill injection braking current = 0.7 x rated drive current, for 0.5 seconds
- · No automatic starts after a fault
- Switching frequency 2.5 kHz or 4 kHz depending on drive rating
- · Logic inputs:
 - LI1: forward, LI2: reverse (2 operating direction), 2-wire control on transition
 - L13, L14, LI5, LI6: inactive (not assigned)
- · Analog inputs:
 - AI1: speed reference 0 +10 V
 - AI2: 0-20 mA, inactive (not assigned)
- Relay R1: The contact opens in the event of a fault (or drive off).
- Relay R2: Inactive (not assigned)
- Analog output AO1: 0-20 mA, inactive (not assigned)

If the above values are compatible with the application, the drive can be used without changing the settings.

Mục đích:

- Các bước cài đặt ban đầu cho một biến tần mới
- Sau các bước này, biến tần đã có thể vận hành cơ bản với lệnh chạy dừng từ terminal và lệnh đặt tốc độ bằng biến trở vào chân analog AI1 (0-10V)

Các bước cần thực hiện :

1/ Trả về mặc định nhà máy

- 2/ Nhập thông số động cơ, làm auto tune
- 3/ Chọn luật điều khiển động cơ tùy theo loại tải
- 4/ Cài đặt các thông số làm việc
- 5/ Cài đặt các rơ-le báo hiệu trạng thái biến tần
- 6/ Cài đặt ngõ ra analog báo trạng thái biến tần



1/ Trả về mặc định nhà máy (factory setting)

```
ATV12: COnF/ FCS = InI (2s)
```

ATV303E: COnF/ 102 = 64 (2s)

ATV212: tYP = 3

ATV312: drC/ FCS = InI (2s)

```
ATV32: COnF/FCS-/FCSI = Ini
Fry- = All
GFS = yES
```

```
ATV61/71: FACTORY SETTINGS(FCS) / Config. Source(FCSI) = Macro-Conf(Ini)
/ Parameter Group List(FrY) = All
/ Goto Factory Settings(GFS)=Yes
```

2/ Nhập các thông số động cơ và làm auto tune (nếu động cơ có nhãn)



Vào menu Motor Control cài đặt:

- Loại động cơ (50Hz hay 60Hz)
- Công suất định mức
- Điện áp định mức
- Dòng định mức
- Tần số định mức
- Tốc độ định mức
- Cosphi (tùy loại biến tần)

2/ Nhập các thông số động cơ và làm auto tune (nếu động cơ có nhãn)

ATV12: COnF/ FULL/ drC/ bFr, nPr, UnS, nCr, FrS, nSP tUn = YES -> dOnE

ATV303E: COnF/ FULL/ 300-/ 301, 302, 304, 305, 306, 307 318 = 01 -> 02

ATV212: uL(freq), uLu(voltage), F415 (current), F417(Speed), F701 = 1 F400 (auto tuning) =2 -> 0

ATV312: drC/ bFr, UnS, FrS, nCr, nSP, COS tUn = YES -> dOnE

ATV32: COnF/FULL/ drC- / bFr (base frequency) Asy-/ nPr, UnS, nCr, FrS, nSP tUn = yES -> dOnE

ATV61/71: Motor Control(drC)/ bFr, nPr, UnS, nCr, FrS, nSP Auto tuning (tUn) = YES -> dONE

Chú thích

- -Loại động cơ/ standard mot. freq/ bFr/ 301 = 50Hz
- C.suất định mức/ Rated motor power/ nPr / 302
- Điện áp định mức/ Rated motor volt/ UnS/ 304/ uLu
- Dòng định mức/ Rated mot.current/ nCr/ 305/ F415
- Tần số định mức/ Rated motor freq/ FrS/ 306/ uL
- Tốc độ định mức/ Rated motor speed/ nSP/ 307/ F417
- Auto tuning/ tUn/ 318



3/ Chọn luật điều khiển động cơ tùy theo tải

		Chú thích
ATV12:	COnF/FULL/drC/Ctt	- Luật vector:
ATV303E:	COnF/FULL/ 300-/ 309	Ctt= SVC V (UUC, PerF) / Uft =n / Pt= 3 / 309 = 00
ATV212:	Pt	- Luật U/f :
/() /2 /2.		Ctt= u/f 2pts (UF2, Std) / Uft =L / Pt=0 / 309 = 03
ATV312:	drC/Uft	- Luật dành cho bơm quạt
ATV32:	COnF/FULL/ drC-/ Ctt	Ctt= U/F quad (Ufq, Pump) / Uft=p / Pt=1 / 309 = 06
ATV61/71: Motor Control(drC)/ Motor control type(Ctt)		- Luật tiết kiệm năng lượng
		Ctt= Energy Sav (nLd) / Uft=p / Pt=4

4/ Cài đặt các thông số làm việc



Vào menu Setting cài đặt:

- Dòng bảo vệ quá tải
- Thời gian tăng tốc giảm tốc
- Hạn chế tốc độ cao, hạn chế tốc độ thấp

4/ Cài đặt các thông số làm việc

✤ Cài đặt dòng bảo vệ quá tải

ATV12: COnF/ FULL/ FLt/ tHt/ Ith = dòng định mức động cơ

ATV303E: COnF/ FULL/ 600-/ 604/ 604.0 = dòng định mức động cơ

- ATV212: tHr = dòng định mức động cơ
- ATV312: SEt/ ItH =dòng định mức động cơ
- ATV32: Set-/ ItH = dòng định mức động cơ

ATV61/71: Settings(SEt)/ Mot. Thermal current(ItH) = dòng định mức động cơ

4/ Cài đặt các thông số làm việc

✤ Cài đặt thời gian tăng tốc (ACC), thời gian giảm tốc (DEC)

ATV12: COnF/ ACC, DEC

ATV303E: COnF/ 501.0 (ACC), 501.1 (DEC)

- ATV212: ACC, DEC
- ATV312: SEt/ ACC, DEC
- ATV32: Set-/ ACC, DEC

ATV61/71: Settings(SEt)/ Acceleration (ACC), Deceleration (DEC)

4/ Cài đặt các thông số làm việc

- ✤ Cài đặt giới hạn tốc độ cao (HSP), giới hạn tốc độ thấp (LSP)
 - ATV12: COnF/ HSP, LSP

ATV303E: COnF/ 512.0 (HSP), 512.2 (LSP)

- ATV212: UL (HSP), LL (LSP)
- ATV312: SEt/ HSP, LSP
- ATV32: Set-/ HSP, LSP
- ATV61/71: Settings(SEt)/ High speed (HSP), Low Speed (HSP)

5/ Cài đặt relay báo trạng thái biến tần

Relay 1 (R1A-R1B-R1C) báo lỗi (relay đóng vào khi không có lỗi, mở ra khi có lỗi) Relay 2 (R2A-R2C) báo chạy dừng

> ATV12: COnF/ Full / I-O / r1 = FLt, / LO1/ LO1 = run

ATV303E: COnF/ Full / 200/ 205 = 01, / 206 / 206.0 = 02

ATV212: F132 (FL relay) = 11, F130 (RY relay) = 14

ATV312: I-O / r1 / r1 = Flt / r2 / r2 = run

```
ATV32: I-O / r1 / r1 = Flt
/ r2 / r2 = run
```

ATV61/71: Input Output CFG (I-O) / R1 Configuration (r1) / R1 assignment (r1) = No Drive fault (Flt) / R2 Configuration (r2) / R2 assignment (r2) = Drive running (run)

6/ Cài đặt ngõ ra analog báo trạng thái biến tần Cài đặt AO1 báo tốc độ chạy, xuất ra từ 0-10VDC

ATV12: COnF/ Full / I-O / AO1/ AO1 = Ofr (báo tốc độ chạy), / AO1t = 10V (xuất ra 0-10V)

ATV303E: COnF/ Full / 200/ 216/ 216.0= 130 (báo tốc độ chạy), / 216.1 = 10V (xuất ra 0- 10V)

ATV212: FNSL = 0 (báo tốc độ chạy), gạt SW101 sang vị trí V (xuất ra 0-10V)

ATV312: I-O / d0 = Ofr (báo tốc độ chạy) / AO1t = 10V (xuất ra 0-10V)

ATV32: Drl/ ConF/ Full/ I-O / AO1 / AO1 = Ofr (báo tốc độ chạy) / AO1t= 10V (xuất ra 0-10V)

ATV61/71: Input Output CFG (I-O) / AO1 configuration (AO1)/ AO1 assignment (AO1) = Motor freq (Ofr) / AO1 type (AO1t) = voltage (10V)

II. THAY ĐỔI CÁCH ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN

Mục đích:

- Biến tần cần 2 lệnh để điều khiển: lệnh chạy dừng (command) và lệnh đặt tốc độ (reference)
- Ta có thể thay đổi cách ra các lệnh này tùy theo ứng dụng mong muốn
- Thường dùng khi tủ biến tần có chế độ Auto Manual



Fril	[Ref.1 channel]o Đặt tốc độ	[AI1] (AI1)
A I I	[AI1] (AI1): Analog input	
A 12	[Al2] (Al2): Analog input	
E I A	[AI3] (AI3): Analog input, if VW3A3202 extension card has been inserted	
A 14	[AI4] (AI4): Analog input, if VW3A3202 extension card has been inserted	
LEE	[HMI] (LCC): Graphic display terminal	
Паь	[Modbus] (Mdb): Integrated Modbus	
EAn	[CANopen] (CAn): Integrated CANopen	
nEE	[Com. card] (nEt): Communication card (if inserted)	
APP	[C.Insid. card] (APP): Controller Inside card (if inserted)	
P 1	[RP] (PI): Frequency input, if VW3A3202 extension card has been inserted,	
PG	[Encoder] (PG): Encoder input, if encoder card has been inserted	

II. THAY ĐỔI CÁCH ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN

1/ Điều khiển biến tần bằng nút nhấn trên màn hình biến tần

- ATV12: COnF/ Fr1 = AIV1 → Đặt tốc độ vào Ref / AIU1 = 0-100%
- ATV303E: COnF/ 401 = 183 → Đặt tốc độ vào Ref / 403 = 0-100%
- ATV212: CMOd = 1, FMOd = 3 → Nhấn mode đến khi thấy "0.0", đặt tốc độ từ 0-50Hz
- ATV312: CtL/ Fr1 = AIV1 I-O/ tCC = LOC \rightarrow Đặt tốc độ vào Ref / AIU1 = 0-100%
- ATV32: COnF/FULL/CtL-/ chcf=sep&Fr1 = AIV1 → Đặt tốc độ vào Ref / AIU1 = 0-100%

ATV61/71: Command(CtL)/ Ref.1 channel (Fr1)= HMI → Đặt tốc độ trên màn hình chính từ 0-50Hz



II. THAY ĐỔI CÁCH ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN

2/ Cài đặt chân LI3 để chuyển đổi giữa 2 cách điều khiển

```
ATV12: COnF/ FULL/ CtL/ Fr1 = AI1, FLO = L3h, FLOC = AIV1
ATV303E: COnF/ FULL/ 400-/ 401 = 01, 408 = L3H, 409 = 183
ATV212: Nhấn nút LOC/REM button
ATV312: CtL/ LAC = L3
Fr1 = AI1, Fr2 = AIV1, rFC = LI3
ATV32: COnF/FULL/CtL-/ Fr1 = AI1, Fr2) = AIV1, rFC = LI3
ATV61/71: Command(CtL)/ Ref.1 channel (Fr1)= AI1
Ref.2 channel(Fr2) = HMI
Ref.2 switching(rFC) = LI3
```



Mục đích:

-Bên cạnh chức năng điều khiển tốc độ động cơ, biến tần có tích hợp các chức năng hỗ trợ điều khiển tùy theo ứng dụng

- Cài đặt các chức năng này vào menu Application Funtion (Fun)



Các chức năng thông dụng:

•Chạy tốc độ cao hơn 50Hz

- •Chọn cách dừng động cơ
- •Chạy theo các cấp tốc độ (preset speed)
- •Chức năng điều khiển PID
- •Chức năng Sleep Wakeup

1/ Chạy động cơ với tốc độ cao hơn 50Hz

Cài lại ngưỡng tốc độ tối đa cho phép: Max frequency / tFr / 308 / FH

•Cài lại ngưỡng giới hạn tốc độ tối đa: High speed / HSP / 512.2 / UL



2/ Chọn cách dừng cho động cơ

Biến tần có thể điều khiển động cơ -Dừng theo thời gian giảm tốc (DEC): Ramp Stop -Dừng tự do: Freewheel



ATV12: COnF/ FULL/ Fun / Stt / Stt = rNp (ramp Stop) / nSt (freewheel) ATV303E: COnF/ FULL/ 502-/ 502.0 = 00 (ramp Stop) / 02 (freewheel)

ATV212:

- ATV312: Fun/ Stt / Stt = rNp (ramp Stop) / nSt (freewheel)
- ATV32: COnF/FULL/ Fun/ Stt / Stt = rNp (ramp Stop) / nSt (freewheel)

ATV61/71: Application Func. (Fun) / Stop Configuration (Stt) / Type of Stop (Stt) = Ramp Stop (rNp) / = Freewheel Stop (nSt)

3/ Chạy theo các cấp tốc độ

Cài đặt các chân biến tần để khi kích vào ta ra lệnh cho biến tần chạy theo các tốc độ đã cài trước

16 speeds LI (PS16)	8 speeds LI (PS8)	4 speeds LI (PS4)	2 speeds LI (PS2)	Speed reference
0	0	0	0	Reference (1)
0	0	0	1	SP2
0	0	1	0	SP3
0	0	1	1	SP4
0	1	0	0	SP5
0	1	0	1	SP6
0	1	1	0	SP7
0	1	1	1	SP8
1	0	0	0	SP9
1	0	0	1	SP10
1	0	1	0	SP11
1	0	1	1	SP12
1	1	0	0	SP13
1	1	0	1	SP14
1	1	1	0	SP15
1	1	1	1	SP16

Cài các chân để kích:
PS2, PS4, PS8, PS16
Khi đó nếu kích các chân
theo bảng bên cạnh thì biến
tần sẽ chạy theo các tốc độ
tương ứng
SP2, SP3, SP4 ..., SP15, SP16

3/ Chạy theo các cấp tốc độ

```
Cài chân LI3 ứng với PS2, LI4 ứng với PS4, SP2 = 20Hz, SP3 = 10Hz, SP4 = 25Hz
Khi đó
            (LI4=0 LI3=0): 50Hz (LI4=1 LI3=0): 10Hz
            (LI4=0 LI3=1): 20Hz (LI4=1 LI3=1): 25Hz
    ATV12:
              COnF/FULL/CtL/FLO = nO
              COnF/FULL/Fun/PSS/PS2 = L3H, PS4 = L4H
                                     SP2 = 20, SP3 = 10, SP4 = 25
     ATV303E: COnF/ FULL/ 400-/ 408 = 00
              COnF/ FULL/ 500-/ 507-/ 507.0 = L3H, 507.1 = L4H
                                     507.3 = 20, 507.4 = 10, 507.5 = 25
    ATV212: F112 = 6, F113 = 7
               Sr1 = 20, Sr2 = 10, Sr3 = 25
    ATV312: CtL/rFC = Fr1
              Fun/PSS/PS2 = LI3, PS4 = LI4
                        SP2 = 20. SP3 = 10. SP4 = 25
              COnF/FULL/CtL-/ rFC = Fr1
    ATV32:
              COnF/FULL/Fun-/ PSS-/ PS2 = LI3, PS4 = LI4
                                     SP2 = 20, SP3 = 10, SP4 = 25
    ATV61/71: Command(CtL)/ Ref.2 switching(rFC) = Fr1
               Application Funct(FUn)/ Preset speeds(PSS)/ 2 preset speeds(PS2) = LI3,
                        4 preset speeds(PS4) = LI4, preset speed 2(SP2) = 20 Hz,
                        preset speed 3(SP3) = 10 Hz, preset speed 4(SP4) = 25 Hz
```

4/ Chức năng điều khiển PID

- Chức năng PID giúp biến tần tự động điều khiển tốc độ động cơ để điều khiển một đại lượng theo mong muốn

- Thường dùng cho hệ thống bơm điều áp hay còn gọi là chạy theo cảm biến áp suất



Cần khai báo:

- -Tín hiệu hồi tiếp (feedback) đưa về đâu
- Mức đặt / tham chiếu (reference) là bao

4/ Chức năng điều khiển PID

<u>Ví dụ</u>: Cài tín hiệu hồi tiếp đưa về Al1, mức đặt (reference) là 50% → Khi đó biến tần thay đổi tốc độ động cơ để đảm bảo mức phản hồi luôn bằng mức đặt = 50% (hồi tiếp <50% thì biến tần chạy nhanh, hồi tiếp > 50% thì biến tần giảm tốc hoặc dừng hẳn

- ATV12: COnF/ FULL/ CtL/ Fr1 = AIV1 CHCF = SEP COnF/ FULL/ Fun/ Pid/ PIF = AI1 \rightarrow Ch PII = yES \rightarrow Ch rPI = 50.0 \rightarrow Đặ ATV303E: COnF/ FULL/ 400-/ 401 = 183 406 = 02 COnF/ FULL/ 500-/ 59-/ 59.00 = 01 \rightarrow C 59.05 = 01 \rightarrow C 59.11 = 50.0 \rightarrow Đ
- ATV212: CMOd = 0 (terminal), FMOd = 3 (HMI)
 F360 = 1 (enable PID with VIA) → Chọ
 Nhấn mode đến khi thấy "0.0" chỉnh = 25Hz
 Monitor the PID feedback at d
- ATV312: FUn/SAI/SA2 = nO Fun/PSS/PS2 = nO, PS4 = nO FUn/PI/PIF = AI1 PII = yES rPI = 50.0
- Schneider Electric Vietnam Vinh Tung Apr 2013

- → Chọn AI1 nhận tín hiệu hồi tiếp
- → Cho phép đặt mức tham chiếu trong biến tần
- \rightarrow Đặt mức tham chiếu = 50%
- → Chọn Al1 nhận tín hiệu hồi tiếp
- \rightarrow Cho phép đặt mức tham chiếu trong biến tần
- \rightarrow Đặt mức tham chiếu = 50%
- → Chọn AI1 nhận tín hiệu hồi tiếp
 5Hz → Đặt mức tham chiếu = 50%
- \rightarrow Tắt các chức năng sum input không tương thích
- → Tắt chức năng preset speed không tương thích
- → Chọn Al1 nhận tín hiệu hồi tiếp
- → Cho phép đặt mức tham chiếu trong biến tần
- \rightarrow Đặt mức tham chiếu = 50%

4/ Chức năng điều khiển PID

<u>Ví dụ:</u> Cài tín hiệu hồi tiếp đưa về AI1, mức đặt (reference) là 50% → Khi đó biến tần thay đổi tốc độ động cơ để đảm bảo mức phản hồi luôn bằng mức đặt = 50% (hồi tiếp <50% thì biến tần chạy nhanh, hồi tiếp > 50% thì biến tần giảm tốc hoặc dừng hẳn

ATV32: COnF/FULL/ Fun-/ Pid-/ PIF = AI1

PIF1 = 0, PIF2 = 1000PIP1 = 0, PIP2 = 1000PII = vESrPI = 500POL = 0, POH = 50HzMon-/ MPI-/ rPI (internal reference) rPF (feedback) rPE (error) fPO (output)

ATV61/71: APPLICATION FUNCT(Fun)/ PID REGULATOR(Pid)/

PID feedback ass.(PIF) = AI1 Min, Max PID feedback(PIF1, PIF2) = 0, 1000 Min, Max PID reference(PIP1, PIP2)= 0, 1000 Acti. Internal PID ref.(PII) = Yes Internal PID ref.(rPI) = 500Min, Max PID output(POL, POH) = 0, +50Hz MONITORING(SUP)/

- → Chọn Al1 nhận tín hiệu hồi tiếp
- \rightarrow Cho phép đặt mức tham chiếu trong biến tần
- \rightarrow Đặt mức tham chiếu = 50%
- → Đặt tốc độ cho phép
- → Theo dõi tín hiệu phản hồi

- → Chon Al1 nhân tín hiêu hồi tiếp
- → Cho phép đặt mức tham chiếu trong biến tần
- \rightarrow Đặt mức tham chiếu = 50%
- → Đăt tốc đô cho phép

PID reference(rPC), feedback(rPF), error(rPE), output(rPO)

5/ Chức năng Sleep Wake up (bổ trợ cho chức năng PID dùng cho bơm)

Khi đã đạt được mức đặt (mức cao), biến tần không dừng hẳn mà chạy ở tốc độ thấp Sau thời gian đặt trước, biến tần sẽ dừng Biến tần khởi động lại khi mức hồi tiếp rớt xuống thấp hơn mức đặt (mức thấp)



5/ Chức năng Sleep Wake up (bổ trợ cho chức năng PID dùng cho bơm)

Khi đã đạt được mức đặt (mức cao), biến tần không dừng hẳn mà chạy ở tốc độ thấp Sau thời gian đặt trước, biến tần sẽ dừng Biến tần khởi động lại khi mức hồi tiếp rớt xuống thấp hơn mức đặt (mức thấp)



Workshop

12) Save the current configuration in drive memory

(Lưu bộ cài đặt trong bộ nhớ của biến tần)

```
ATV12: COnF/ SCS = Str1
ATV303E: COnF/ 101 = 01
ATV212: tYP = 7
ATV312: drC/ SCS = Str1
ATV32: COnF/FCS-/FCSI / SCSI = Str1
ATV61/71: FACTORY SETTINGS(FCS) / Save config(SCSI) = Config1(Str1)
```

13) Retrieve the backup configuration

(Gọi bộ cài đặt từ bộ nhớ của biến tần)

```
ATV12: COnf/ FCS = rEC1

ATV303E: COnF/ 102 = 02

ATV212: tYP = 8

ATV312: drC/ FCS = rEC1

ATV32: COnF/FCS-/ FCSI = CFG1

Fry- = All

GFS = yES

ATV61/71: FACTORY SETTINGS(FCS) / Config. Source(FCSI) = Config1(CFG1)

/ Parameter Group List(FrY) = All

/ Goto Factory Settings(GFS)=Yes
```

Workshop

14) Set the drive ready for Modbus communication (Cài đặt Modbus) Address 1, baud rate 19.2kbps, format 8E1 (do a Factory setting first)

```
COnf/ FULL/ COM/ Add = 1
ATV12:
                          tbr = 19.2, tt0 = 8E1
          COnf/Fr1 = Mdb
ATV303E: COnF/ FULL/ 700-/ 701 = 1
                           702 = 32, 703 = 03
          COnF/401 = 164
ATV212:
         COM/ F800=1, F801=1, F802=1
         CMOD=2, FMOD=4
ATV312: COM/Add = 1
               tbr = 19.2, tF0 = 8E1
          CtL/LAC = L3
             Fr1 = Mdb
ATV32:
          COnF/ FULL/ COM-/ Md1-/ Add = 1
                                  tbr = 19.2 kbps
                                  tFO = 8E1
                  Ctl/Fr1 = Mdb
ATV61/71: COMMUNICATION(COM)/ MODBUS NETWORK(Md1)/
            Modbus Address(Add) = 1
```

```
Modbus baud rate(tbr) = 19.2 kbps, Modbus format(tFO) = 8E1
COMMAND(Ctl)/ Ref.1 channel(Fr1) = Modbus(Mdb)
```